



# LEARN & GROOVE

## Alphabet Drum


Musical learning in English and Spanish!

### Parent Guide & Instructions

This guide contains important information. Please keep it for future reference.

leapfrog.com

### Instructions for Play



**How to Play with the LEARN & GROOVE Alphabet Drum:**

- Turn on the Alphabet Drum by sliding the Mode Selector from the OFF position to one of the play modes.
- Turn off the Alphabet Drum by sliding the Mode Selector to the OFF position. To conserve battery life, the Alphabet Drum will shut off after 1 minute of inactivity.
- Choose a language by sliding the English/Spanish language selection switch.

**Letters A-Z Mode:**

- Move the Mode Selector to Letters A-Z.
- Tap the top of the Alphabet Drum to see each letter of the alphabet and hear its name. Continue tapping to see and hear the entire alphabet in sequence.

**Dance-Along Song Mode:**

- Move the Mode Selector to Dance-Along Song.
- Play the drum and follow along with singing, clapping and other lively learning activities.

**Music Play Mode:**

- Move the Mode Selector to Music Play.
- Play the drum in a free play music mode. Tap the drum to hear different drum sound effects and dance to the music!

**Care and Maintenance:**

- Keep product away from foods and beverages
- Clean with a slightly damp cloth
- Never submerge the product in water
- Remove batteries from the product for prolonged storage
- Avoid exposing the product to extreme temperatures

**Battery Information:**  
Batteries included are for in-store demonstration, and should be replaced for home use. Requires 3 AA (called LRE in some countries) alkaline batteries.

**Battery Safety:**  
Batteries are small objects. Batteries must be replaced by an adult, follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. DO NOT incinerate used batteries. DO NOT dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak. DO NOT mix old and new batteries or types of batteries (i.e. alkaline/standard). DO NOT use rechargeable batteries. DO NOT recharge non-rechargeable batteries. DO NOT short-circuit the supply terminals.

**Sécurité relative aux piles:**  
Les piles sont des objets de petite taille. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment des piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet. Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez les piles en cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent. NE PAS incinérer les piles usagées. NE PAS jeter les piles au feu, car elles peuvent exploser ou fuir. NE PAS mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard). NE PAS utiliser de piles rechargeables. NE PAS recharger des piles non rechargeables. NE PAS court-circuiter les terminaux d'alimentation.

**Battery Installation:**

1. Open the battery door with a screwdriver.
2. Install new batteries as shown in the polarity diagram (+/-) inside the battery compartment.
3. Replace battery door securely.

### Troubleshooting

Symptom	Try This
Toy does not turn on or does not respond	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure batteries are correctly installed</li> <li>• Make sure battery cover is securely attached</li> <li>• Remove batteries and put them back in</li> <li>• Clean battery contacts by rubbing lightly with a soft eraser and then wiping with a clean and dry cloth</li> <li>• Install new batteries</li> </ul>
Toy makes strange sounds or behaves erratically	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Follow the above instructions to clean battery contacts</li> <li>• Install new batteries</li> </ul>
Toy makes improper responses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Follow the above instructions to clean battery contacts</li> <li>• Install new batteries</li> </ul>
Display stops working	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Install new batteries</li> </ul>

**U.S. Consumer Service Contact:** Visit our U.S. Consumer Support website at <http://www.leapfrog.com/support> 24 hours a day, or call (800) 701-LEAP (5327) during normal business hours.

**Canada Consumer Service Contact:** Visit our Canada Consumer Support website at <http://www.leapfrog.com/canada> 24 hours a day, or call (800) 701-LEAP (5327) during normal business hours.

**U.K. Consumer Service Contact:** Visit our U.K. Consumer Support website at <http://www.leapfrog.com/uk> 24 hours a day, or call 0800 169 5403, or Fax +44 1702 200264, during normal business hours.

**Australia Consumer Service Contact:** Please submit questions to our support staff via email at [info@leapfrog.com.au](mailto:info@leapfrog.com.au) or free-call 1800 244 543 during normal business hours.

**FCC Notice:**  
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:  
1) This device may not cause harmful interference, and  
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference to radio communications. Because this toy generates, uses and can radiate radio frequency energy, there can be no guarantee that interference will not occur. If this toy does cause interference to radio or television reception (you can check this by turning the toy off and on while listening for the interference), one or more of the following measures may be useful:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the toy and the radio or the TV
- Consult the dealer or an experienced TV-radio technician for help

**NOTE:** Changes or modifications to this unit not expressly approved by Leapfrog Enterprises, Inc., could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

**LIMITED WARRANTY:** Subject to a limited three (3) month warranty. Visit our website at [www.leapfrog.com](http://www.leapfrog.com) for full details of the warranty provided in your country. Leapfrog shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any warranty on this product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

**GARANTIE LIMITÉE:** Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois (3) mois. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse [www.leapfrog.com](http://www.leapfrog.com) pour obtenir l'intégralité des informations de garantie fournies dans votre pays. Leapfrog ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects induits par la violation de toute garantie sur ce produit. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ni même la limitation de la durée des garanties implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

**Product Registration**  
Register your product online at [leapfrog.com](http://leapfrog.com) or mail us the following information:

- First and last name
- Street address, city, state, zip code
- Age of purchaser
- Email address
- Child's birth date (optional)
- The Leapfrog product that you purchased
- Yes, I would like to receive learning progress updates, articles, product news and special offers from Leapfrog (optional)

Your privacy is important to Leapfrog. To learn more about how we use and protect your information, please review our Privacy Policy at <http://www.leapfrog.com/en/parents/privacy.html>.

**U.S. Residents**  
Mail your information to:  
Leapfrog  
ATTN: Product Registration  
P.O. Box 981123  
El Paso, TX 79998-1123

**U.K. Residents**  
Mail your information to:  
Leapfrog Toys (U.K.) Limited  
36 Windsor Street, Uxbridge  
Middlesex, UB8 1AB  
UNITED KINGDOM

**Canadian Residents**  
Mail your information to:  
Leapfrog Canada  
466 Speers Rd., 3rd Floor  
Oakville, Ontario  
L6K 3W9  
CANADA

**Residents of Australia and New Zealand**  
Mail your information to:  
Funstastic Limited  
635 Waverley Road  
Glen Waverley  
Victoria 3150  
AUSTRALIA

Registration of your product is not required for your warranty or your use of your product. LEAPFROG, the Leapfrog Baby logo, SEE THE LEARNING, the Leapfrog Learning Path logo and LEARN & GROOVE are registered trademarks or trademarks of Leapfrog Enterprises, Inc. © 2008 Leapfrog Enterprises, Inc. All rights reserved.

**leapfrog.com**  
For ages 6-36 months. / Convient aux enfants de 6 à 36 mois.  
Part number: 605-11384-A



## Learning Skills



- Language**  
Each tap introduces baby to the alphabet in both English and Spanish, which helps promote an understanding of the building blocks of language.
- Creativity**  
Music Play mode lets baby explore and create music, which encourages creative interaction and open-ended play.
- Physical**  
Engaging music and interactive play modes encourage baby to tap and dance, which helps develop gross motor skills.

## Collect the Entire Learn & Groove™ Band!



**Learn & Groove Musical Table**  
6-36 months



**Learn & Groove First Words Radio**  
12+ months



**Learn & Groove Counting Maracas**  
6-36 months



**Learn & Groove Shapes & Melodies Piano**  
6+ months



**Learn & Groove Animal Sounds Guitar**  
12-36 months



## See the Learning.™

Learning experiences are never one-size-fits-all. That's why we created an online Learning Path that can be custom-tailored to shape and inspire each child's unique learning journey. Connect and see what they're learning, how they're growing and, most importantly, who they're becoming.

[leapfrog.com/toys](http://leapfrog.com/toys)

### Register your product online!

You can also sign up to receive learning progress updates, articles, product news and special offers from Leapfrog.

[leapfrog.com](http://leapfrog.com)

Don't have web access? See product registration instructions to the left on how to register by mail.

The Leapfrog Learning Path™ is available in all countries.



# Toca el Tambor Bilingüe

¡Aprendizaje musical en inglés y español!



## Guía e Instrucciones Para Los Padres

Esta guía contiene información importante. Consérvela como referencia para el futuro.

leapfrog.com

## ¡Coleccione el resto de la línea bilingüe!



**Descubrimesa Bilingüe**  
6-36 meses

**Radio Palabras Bilingüe**  
12+ meses

**Maracas Contadoras Bilingüe**  
6-36 meses

**Piano Formas Musicales Bilingüe**  
6+ meses

**Toca y Aprende Guitarra Bilingüe**  
12-36 meses

Ve todos los juguetes en: [leapfrog.com](http://leapfrog.com)

## Instrucciones para Jugar



Interruptor de idiomas (Inglés o español)

Control de volumen

Compartimento de pilas ubicado en la parte inferior del Toca el Tambor

Selector de modo: Letras A-Z, Bailar y Tocar música

### Cómo jugar con Toca el Tambor:

- Encienda el tambor deslizando el interruptor de OFF a uno de los modos de juego.
- Apague el tambor deslizando el interruptor a OFF. Para prolongar la vida de las pilas, el tambor se apagará automáticamente después de un minuto de inactividad.



#### Modo Letras A-Z:

- Mueva el Selector de modo a la opción de Letras A-Z.
- Golpee la parte superior del tambor para ver cada letra del abecedario y para escuchar su nombre. Continúe golpeando para ver y escuchar seguido todo el abecedario.



#### Modo Bailar:

- Mueva el Selector de modo a la opción de Bailar (Dance-Along Song).
- Toque el tambor y cante con la música y haga otras actividades que favorezcan el aprendizaje.



#### Modo Tocar música:

- Mueva el Selector de modo a la opción de Tocar música.
- ¡Golpee el tambor para escuchar distintos efectos de sonido y para bailar al ritmo de la música!

### Cuidado y mantenimiento:

- Mantenga el producto lejos de alimentos y bebidas.
- Limpie el producto con un paño suave ligeramente húmedo.
- Nunca sumerja el producto en agua.
- Quite las pilas en caso de no usar el producto por un periodo largo de tiempo.
- Evite exponer el producto a temperaturas extremas.

### Información de las pilas:

Las pilas incluidas son sólo para demostración en la tienda. Cámbielas por pilas nuevas para mejorar el funcionamiento. Requiere 3 pilas alcalinas de tipo AA (llamadas LR6 en algunos países).

### El uso seguro de las pilas:

Las pilas, al ser objetos pequeños, deben ser cambiadas por un adulto. Siga el esquema de polaridad (+/-) en el compartimento de las pilas. Retire cuanto antes las pilas gastadas del juguete. Deséchelas pilas usadas de manera apropiada. Se debe de usar sólo el mismo tipo de pilas o equivalentes.

**NO** incinerar las pilas usadas.

**NO** tire las pilas al fuego ya que podrían explotar o volar.

**NO** mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni distintos tipos de pilas.

(por ejemplo: alcalinas con estándar).

**NO** use pilas recargables.

**NO** recargue pilas no recargables.

**NO** coloque las pilas en posición de cortocircuito.

### Instalación de las pilas:

1. Abra la tapa de las pilas con un destornillador.
2. Instale las pilas nuevas tal y como se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a poner la tapa de las pilas firmemente.

### Resolución de Problemas Técnicos

Problema	Intente esto
El juguete no se enciende o no responde.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifique la instalación de las pilas.</li> <li>• Verifique que la cubierta de las pilas esté fija y bien colocada en su sitio.</li> <li>• Retire las pilas y colóquelas de nuevo.</li> <li>• Limpie los contactos de las pilas con una goma.</li> <li>• Instale pilas nuevas.</li> </ul>
El juguete se comporta o hace sonidos extraños.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale pilas nuevas.</li> <li>• Limpie los contactos de las pilas con una goma.</li> </ul>
El juguete responde de manera inapropiada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instale pilas nuevas.</li> </ul>

### Nota Del FCC:

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de FCC (Comisión Federal de Comunicaciones estadounidenses). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:  
1) Es posible que este aparato no cause interferencias perjudiciales, y  
2) Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba. Esto incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un aparato digital de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Puesto que este juguete genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, no se puede garantizar que no haya una interferencia. Si este juguete ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede solucionar entendiendo y apagando el equipo mientras se escucha la interferencia), podría ser útil tomar uno o varios de los siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el juguete y la radio o el televisor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV.

**NOTA:** Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por LeapFrog Enterprises, Inc., podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo.

**Servicio de atención al cliente en los EE.UU./Canadá:** Por favor visite nuestro sitio web para soporte al consumidor en <http://www.leapfrog.com/support> las 24 horas al día, o llame al (800) 701 LEAP (5327) durante horas de trabajo.

### LeapFrog México S.A. de C.V.

Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701  
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01020 México, D.F.  
Tel. 01 800 999 LEAP  
[www.leapfrog.com.mx](http://www.leapfrog.com.mx)  
Para información desde México, llame sin costo al:  
001 8661 255 53 27

**GARANTÍA LIMITADA:** Sujeto a una garantía limitada de 3 meses. Visite nuestro sitio web [www.leapfrog.com](http://www.leapfrog.com) para detalles completos de la garantía que le proporcionamos en su país. LeapFrog no será responsable por daños y perjuicios incidentales o emergentes por la violación de cualquier garantía de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o emergentes, o la limitación de la duración de la garantía implícita, de manera que las limitaciones o exclusiones precedentes pueden no aplicarse al comprador.

### Registro del Producto

Registre el producto en línea en [www.leapfrog.com](http://www.leapfrog.com) o envíenos un correo con la información siguiente:

- Nombre y apellidos.
- Dirección, ciudad, estado, código postal.
- Edad del consumidor.
- Dirección de correo electrónico.
- Fecha de nacimiento del niño (opcional).
- El producto LeapFrog que ha adquirido.
- Si, regístrame para recibir noticias por correo electrónico de LeapFrog (opcional).

Política de privacidad: Para ver la declaración de privacidad de LeapFrog, visite [www.leapfrog.com](http://www.leapfrog.com).

### Residentes de los Estados Unidos

Mande su información por correo a:  
LeapFrog  
ATTN: Product Registration  
P.O. Box 981123  
El Paso, TX 79998-1123

### Residentes de México

Mande su información por correo a:  
LeapFrog México S.A. de C.V.  
Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701  
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01020 México, D.F.

### Información sobre la garantía en México:

LEAPFROG MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto en todas sus partes por defectos de fabricación, material y de mano de obra. La empresa se compromete a cambiar el producto o las piezas defectuosas, sin cargo alguno hacia el consumidor. Esta garantía se podrá hacer efectiva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la compra, presentando el producto, nota o factura de compra y la garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. Esta garantía se anulará si el producto es utilizado en condiciones distintas a las normales, si sufre golpes o caídas, si no es operado de acuerdo con el instructivo o si es alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Fecha de compra: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_

El domicilio para hacer efectiva la garantía y adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios es:

**LeapFrog México S.A. de C.V.**  
Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701  
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón  
C.P. 01020 México, D.F.  
Tel. 01 800 999 LEAP  
[www.leapfrog.com.mx](http://www.leapfrog.com.mx)

No se requiere la registración del producto para usar el producto o para la garantía.

LEAPFROG, el logotipo de LeapFrog Baby y el logotipo de LeapFrog Learning Path son marcas registradas o marcas comerciales de LeapFrog Enterprises, Inc. © 2008 LeapFrog Enterprises, Inc. Todos los derechos son reservados.

### leapfrog.com

Recomendado para niños de 6-36 meses.

Pieza No. 605-11384-A



## Aprendizaje

### Lenguaje

A cada golpecito que el bebé da, se le presenta el abecedario en inglés y español, lo que le ayuda en la asimilación de las diferentes fases del aprendizaje del lenguaje.

### Creatividad

El modo "Music Play" (Tocar música) permite al bebé explorar y crear música, lo cual estimula una interacción creativa y un juego sin límites.

### Actividad física

La música le anima a participar y los modos de juego interactivo estimulan al bebé a dar golpecitos y bailar, lo que le ayudará a desarrollar sus habilidades motrices.

## Learning Path

### Mira el Aprendizaje.

Las experiencias de aprendizaje no son iguales en todos los niños. Por esto es por lo que hemos creado una ruta de aprendizaje personalizada en línea para adaptar e inspirar el recorrido de aprendizaje exclusivo de cada niño. Conéctese y vea lo que están aprendiendo, cómo se están desarrollando y, lo que es más importante, en quién se están convirtiendo.

[leapfrog.com/toys](http://leapfrog.com/toys)

### ¡Registre su producto en línea!

También se puede registrar para recibir noticias sobre ofertas especiales, información educativa y lo más reciente en el aprendizaje de LeapFrog.

[leapfrog.com](http://leapfrog.com)

¿No tiene acceso a internet? Busque instrucciones de cómo se puede registrar por correo en la parte izquierda de la guía de padres.

El Learning Path de LeapFrog no está disponible en todos los países.