

This guide contains important information. Please keep it for future reference.

Parent Guide & Instructions

Tap along to a learning light show!



LeapFrog
Learn & Groove
Color Play Drum

Start your own Learn & Groove™ band!*

Discover a world of musical learning in English and Spanish!

Your child is sure to get early development off to a notable start with award-winning products in LeapFrog's Learn & Groove range.



LEARN & GROOVE™
Color Play Drum
6-36 months



LEARN & GROOVE™
Counting Maracas
6-36 months



LEARN & GROOVE™
Musical Table
6-36 months



LEARN & GROOVE™
Animal Sounds Guitar
12-36 months

Support your child's learning journey—discover more fun toys from LeapFrog!

leapfrog.com/toys

*Sold separately. All products may not be available in all countries. Actual products may vary.

LeapFrog
Learning Path™

See the Learning.™

See your child's play and learning with the LeapFrog® Learning Path. With each LeapFrog toy on your child's path, you can see the skills your child is exploring during play, learn about what comes next and discover creative learning ideas that are tailored uniquely to your child.

leapfrog.com/learningpath



The LeapFrog® Learning Path is not available in all countries.

Register your product online!

You can also sign up to receive learning progress updates, articles, product news and special offers from LeapFrog.

leapfrog.com

Learning Stones

Tap the drum to a learning beat!

Colors

Five colorful lights help children recognize red, orange, yellow, green and blue.

First words

A musical tune introduces the opposites *fast* and *slow* and *loud* and *soft*.

Counting

Children can count from 1 to 10 with a fun marching song.



Instructions for Play

Getting Started

To turn on the LEARN & GROOVE Color Play Drum, slide the OFF/Mode switch to the desired mode. To turn it off, slide the mode switch to OFF.

Note: The Color Play Drum will turn off automatically after a period of inactivity. You can wake it up again by sliding the switch to another mode or tapping the drum.

Learning Modes

The LEARN & GROOVE Color Play Drum offers three modes of play:



Opposites/Classical Music Mode:

- Play along to classical music that introduces children to opposites and counting 1 to 3. When the child plays the drum in this mode, he/she adds percussion instruments from the classical genre of music!
- Slide the Language switch for musical learning and play in English or Spanish!



Counting/Marching Band Music Mode:

- Play along to marching band music that introduces children to numbers and counting 1 to 10. When the child plays the drum in this mode, he/she either adds percussion instruments from the marching band genre of music or listens to the drum count with each beat, from 1 to 5.
- Slide the Language switch for musical learning and play in English or Spanish!



Colors/Salsa Music Mode:

- Play along to salsa music that introduces children to colors. When the child plays the drum in this mode, he/she either adds percussion instruments from the salsa genre of music or hears the corresponding name of the color that is lighting up the drum face.
- Slide the Language switch for musical learning and play in English or Spanish!



Star Button

- Press the Star button on the back of the toy in any mode to start or change the song!

Instructions for Care

Keep food and beverages away from product. Never spill liquid of any kind on this product as it may cause damage or render the device inoperative. Clean with a slightly damp cloth (cold water). Do not use soap or detergent. Never submerge the unit in water. Avoid prolonged exposure to extreme temperatures and direct sunlight. Avoid dropping the unit. Never try to dismantle it.

CAUTION: Routinely check this toy for proper and safe condition. If there is any damage or broken parts, remove toy from use.
ATTENTION: Vérifier régulièrement l'état et le fonctionnement de ce jouet afin d'en garantir la sécurité. Si l'unité est cassée ou endommagée, même partiellement, ranger ce jouet hors de portée de votre enfant.

Battery Information

Batteries included are for in-store demonstration and should be replaced for home use. Requires 3 AA (called LR6 in some countries) alkaline batteries.

TO BE USED UNDER THE SUPERVISION OF AN ADULT

A UTILISER EN PRÉSENCE D'UN ADULTE

Battery Removal and Installation Instructions

- Open the battery door with a screwdriver.
- If used or spent batteries are present, remove these batteries from the unit by pulling up on one end of each battery.
- Install new batteries as shown in the polarity (+/-) diagram inside the battery compartment.
- Replace battery door securely.

Battery Safety

Batteries are small objects and may pose a choking hazard for small children. Batteries must be replaced by an adult. Follow the polarity (+/-) diagram in the battery compartment. Promptly remove dead batteries from the toy to avoid leaking. Dispose of used batteries properly. Remove batteries for prolonged storage. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.

- DO NOT** incinerate used batteries.
- DO NOT** dispose of batteries in fire, as batteries may explode or leak.
- DO NOT** mix old and new batteries or types of batteries (e.g., alkaline/standard).
- DO NOT** use rechargeable batteries.
- DO NOT** recharge non-rechargeable batteries.
- DO NOT** short-circuit the supply terminals.

Sécurité relative aux piles

Les piles sont des objets de petite taille et peuvent constituer un risque d'étouffement pour les enfants en bas âge. Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte. Respectez le schéma de polarité (+/-) reproduit dans le compartiment des piles. Enlevez rapidement les piles usagées du jouet pour éviter les fuites. Suivez les procédures adéquates pour vous débarrasser des piles usagées. Retirez les piles en cas de non-usage prolongé. Utilisez uniquement des piles ou accumulateurs du type recommandé ou d'un type équivalent.

- NE PAS** incinérer les piles usagées.
- NE PAS** jeter les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.
- NE PAS** mélanger piles usagées et piles neuves, ni différents types de piles (c'est-à-dire alcalines/standard).
- NE PAS** utiliser des piles rechargeables.
- NE PAS** recharger des piles non rechargeables.
- NE PAS** court-circuiter les bornes d'alimentation.

Troubleshooting

Symptom

Toy does not turn on or does not respond

Try This

- Make sure the OFF/Mode switch is not in the OFF position.
- Make sure batteries are correctly installed
- Make sure battery cover is securely attached
- Remove batteries and put them back in
- Clean battery contacts by rubbing lightly with a soft eraser and then wiping with a clean and dry cloth
- Install new batteries

Toy makes improper responses

- Follow the above instructions to clean battery contacts
- Install new batteries

FCC Notice:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced TV/radio technician for help.

NOTE: Changes or modifications to this unit not expressly approved by LeapFrog Enterprises, Inc., could void the user's authority to operate the equipment. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Environmental Phenomena

- The unit may malfunction if subjected to radio-frequency interference. It should revert to normal operation when the interference stops. If not, it may become necessary to turn the power off and back on, or remove and reinstall the batteries.
- In the unlikely event of an electrostatic discharge, the unit may malfunction and lose memory, requiring the user to reset the device by removing and reinstalling the batteries.

Impact de l'environnement

- Une défaillance de fonctionnement de l'appareil peut survenir s'il est sujet à des interférences avec les fréquences radioélectriques. Le fonctionnement normal de l'appareil devrait reprendre avec l'arrêt des interférences. Si ce n'est pas le cas, il peut s'avérer nécessaire d'éteindre et rallumer l'appareil ou de retirer et réinstaller les piles.
- Dans l'éventualité peu probable d'une décharge électrostatique, un mauvais fonctionnement et une perte de mémoire de l'appareil peuvent se produire. L'utilisateur doit alors retirer et réinstaller les piles pour réinitialiser l'appareil.

U.S. Consumer Service Contact: Visit our Consumer Support website at www.leapfrog.com/support 24 hours a day.

Canada Consumer Service Contact: Visit our Consumer Support website at www.leapfrog.ca/support 24 hours a day.

U.K. Consumer Service Contact: Visit our Consumer Support website at www.leapfrog.co.uk/support 24 hours a day.

Australia Consumer Service Contact: Please submit questions to our support staff via email at info@funtastic.com.au.

LIMITED WARRANTY: Subject to a limited three (3) month warranty. Visit our website at www.leapfrog.com for full details of the warranty provided in your country. LeapFrog shall not be liable for any incidental or consequential damages for the breach of any warranty on this product. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE: Ce produit est soumis à une garantie limitée de trois (3) mois. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.leapfrog.com pour obtenir l'intégralité des informations de garantie fournies dans votre pays. LeapFrog ne sera pas tenu responsable des dommages consécutifs ou indirects induits par la violation de toute garantie sur ce produit. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ni même la limitation de la durée des garanties implicites, il est donc possible que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas.

LEAPFROG, the LeapFrog logo, the LeapFrog Learning Path logo, LEARN & GROOVE and SEE THE LEARNING are registered trademarks or trademarks of LeapFrog Enterprises, Inc. Copyright © 2010 LeapFrog Enterprises, Inc. All rights reserved.

leapfrog.com

Part number: 605-11608-B

Recommended for ages 6 to 36 months./ Convient aux enfants de 6 à 36 mois.

Item number: 10063



Learn & Groove
Tambor Colores Divertidos Bilingüe



Aprendizaje con ritmo y luces

Guía de Padres e Instrucciones

Esta guía contiene información importante. Por favor consérvela para referencia futura.

¡Coleccione el resto de la línea bilingüe Learn & Groove™!*

Descubra un mundo de aprendizaje musical en inglés y en español.

Los premiados productos Learn & Groove de LeapFrog ofrecerán al niño un excelente punto de partida para su desarrollo temprano.



LEARN & GROOVE™ Tambor Colores Divertidos
6-36 meses



LEARN & GROOVE™ Maracas Contadoras Bilingües
6-36 meses



LEARN & GROOVE™ Descubrimesa Bilingüe
6-36 meses

LEARN & GROOVE™ Toca y Aprende Guitarra Bilingüe
12-36 meses



leapfrog.com

*Los productos se venden por separado. No todos los productos están disponibles en todos los países. Los productos pueden variar.



En LeapFrog, el aprendizaje es lo primero. Creemos que la mejor manera de ayudar a los niños a potenciar su aprendizaje es mantenerlos ocupados en aprender. Es por eso que nuestros originales métodos de aprendizaje están diseñados para aumentar la confianza de los niños y potenciar su interés por el aprendizaje en sus vidas. Por eso hacemos productos que se adecuan a las necesidades e intereses de cada niño.



¡Registre su producto en leapfrog.com!

También se puede registrar para recibir noticias sobre ofertas especiales, información educativa y lo más reciente en el aprendizaje de LeapFrog.

leapfrog.com

Habilidades de Aprendizaje

Toque el tambor para seguir el ritmo del aprendizaje

Colores

Cinco luces de colores ayudan al niño a distinguir el rojo, el azul, el naranja, el verde y el amarillo.

Primeras palabras

El niño escucha canciones con los contrarios, como *rápido/lento* y *alto/bajo*.

Contar

El niño cuenta hasta 10 con una canción de la banda.



Instrucciones para Jugar

Para comenzar

Para encender LEARN & GROOVE Tambor Colores Divertidos Bilingüe, deslice el Interruptor de Apagado/Modo de juego al modo deseado. Para apagarlo, deslice el Interruptor de Apagado/Modo de juego a la posición de Apagado.

Nota: Tambor Colores Divertidos Bilingüe se apagará automáticamente después de un período de inactividad. Puede activarlo de nuevo deslizando el selector a otro modo o tocando el tambor.

Modos de aprendizaje

LEARN & GROOVE Tambor Colores Divertidos Bilingüe ofrece tres modos de jugar.



Opuestos/Modo Música Clásica:

- El modo de música clásica introduce a los niños los contrarios y la cuenta de 1 a 3. Cuando el niño toca el tambor en este modo, se agregan instrumentos de percusión para este tipo de música.
- Deslice el Selector de Idioma para un aprendizaje musical y de juego en español o inglés.



Contando/Modo Música de Bandas:

- El modo de música de bandas introduce a los niños los números y la cuenta de 1 a 10. Cuando el niño toca el tambor en este modo, se agregan instrumentos de percusión para este tipo de música o también números del 1 al 5.
- Deslice el Selector de Idioma para un aprendizaje musical y de juego en español o inglés.



Colores/Modo Música de Salsa:

- El modo de música de salsa introduce los colores a los niños. Cuando el niño toca el tambor en este modo, se agregan instrumentos de percusión para este tipo de música o se escucha el nombre correspondiente del color que está resaltado en la cara del tambor.
- Deslice el Selector de Idioma para un aprendizaje musical y de juego en español o inglés.



Botón de Estrella:

- Si se pulsa el Botón de Estrella en cualquier modo, se cambiará la canción.

El cuidado del producto

Mantenga el producto alejado de alimentos y bebidas. Limpie el producto con un paño ligeramente humedecido (agua fría). No use jabón o detergente. Nunca sumerja el producto en agua. Retire las pilas cuando el almacenamiento sea de larga duración. Evite exponer el producto a temperaturas extremas o a la luz directa del sol. Evite dejar caer la unidad al suelo. Nunca intente desarmarla.

PRECAUCIÓN: Verifique con frecuencia que el producto se encuentre en buenas condiciones y sea seguro. Si está dañado o tiene piezas rotas, deje de usarlo.

Información sobre las pilas

Las pilas incluidas son sólo para demostración en la tienda y deberán ser reemplazadas por pilas nuevas para uso en casa. Requiere 3 pilas alcalinas de tipo AA (llamadas LR6 en algunos países).

Instalación de las pilas

- Abra la tapa de las pilas con un desarmador.
- Si encuentra pilas instaladas ya usadas, sáquelas de la unidad tomándolas por los extremos.
- Instale pilas nuevas tal y como se muestra en el esquema de polaridad (+/-) dentro del compartimiento de pilas.
- Vuelva a poner la tapa de las pilas firmemente.

El uso seguro de las pilas

Las pilas, al ser objetos pequeños, deben ser cambiadas por un adulto. Siga el esquema de polaridad (+/-) en el compartimiento de las pilas. Retire cuanto antes las pilas gastadas del juguete. Deseche las pilas usadas de manera apropiada. Sólo se debe usar el mismo tipo de pilas o equivalente.

- NO incinere las pilas usadas.
- NO tire las pilas al fuego ya que podrían explotar o vaciar.
- NO mezcle pilas nuevas con pilas usadas ni distintos tipos de pilas (por ejemplo: alcalinas con estándar).
- NO use pilas recargables.
- NO recargue pilas no recargables.
- NO coloque las pilas en posición de cortocircuito.

Solución de problemas técnicos

Problema	Intente esto
El juguete no se enciende o no responde	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el Interruptor de Apagado/Modo de Juego no se encuentra en la posición Apagado Verifique la instalación de las pilas Verifique que la cubierta de las pilas esté fija y bien colocada en su sitio Retire las pilas y colóquelas de nuevo Limpie los contactos de las pilas con una goma de borrar suave y luego con un paño limpio y seco Instale pilas nuevas
El juguete se comporta o hace sonidos extraños o responde de manera inapropiada	<ul style="list-style-type: none"> Siga las instrucciones de arriba para limpiar los contactos de las pilas Instale pilas nuevas

NOTA DEL FCC:

Este aparato cumple con la Parte 15 de las normas de FCC (Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense). El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
 1) Es posible que este aparato no cause interferencias perjudiciales, y
 2) Este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba. Esto incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para un aparato digital de Clase B en conformidad con la Parte 15 de las normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Puesto que este juguete genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, no se puede garantizar que no haya una interferencia. Si este juguete

ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión (lo cual se puede solucionar encendiendo y apagando el equipo mientras se escucha la interferencia), podría ser útil tomar una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el juguete y la radio o el televisor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio y TV.

NOTA: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por LeapFrog Enterprises, Inc., podrían anular la autoridad del usuario para manejar el equipo. Este aparato digital de Clase B cumple con la normativa canadiense ICES-003.

Fenómenos ambientales

- La unidad puede funcionar mal si está sometida a interferencias por radiofrecuencia. Debería volver al funcionamiento normal cuando se interrumpe la interferencia. En caso contrario, puede ser necesario apagar y encender la unidad o quitar y volver a instalar las pilas.
- En el caso improbable de una descarga electrostática, la unidad puede funcionar mal y perder memoria. El usuario debe reiniciar en este caso el dispositivo quitando y volviendo a instalar las pilas.

Servicio de atención al cliente en los EE.UU./Canadá:

Por favor visite nuestro sitio web para soporte al consumidor en www.leapfrog.com/support las 24 horas al día.

Servicio de atención al cliente en México:

LeapFrog México S.A. de C.V.
 Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
 Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón
 C.P. 01020 México, D.F.
 Tel. 01 800 999 LEAP
www.leapfrog.com.mx
 Para información desde México, llame sin costo al:
 001 (866) 225 53 27

Garantía Limitada: Sujeto a una garantía limitada de 3 meses. Visite nuestro sitio web www.leapfrog.com para detalles completos de la garantía que le proporcionamos en su país. LeapFrog no será responsable por daños y perjuicios incidentales o emergentes por la violación de cualquier garantía de este producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños y perjuicios incidentales o emergentes, o la limitación de la duración de la garantía implícita, de manera que las limitaciones o exclusiones precedentes pueden no aplicarse al comprador.

Información sobre la garantía en México:

LEAPFROG MÉXICO S.A. DE C.V. garantiza este producto en todas sus partes por defectos de fabricación, material y de mano de obra. La empresa se compromete a cambiar el producto o las piezas defectuosas, sin cargo alguno hacia el consumidor. Esta garantía se podrá hacer efectiva dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la compra, presentando el producto, nota o factura de compra y la garantía debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió. Esta garantía se anulará si el producto es utilizado en condiciones distintas a las normales, si sufre golpes o caídas, si no es operado de acuerdo con el instructivo o si es alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador.

Fecha de compra: _____ Marca: _____ Modelo: _____

El domicilio para hacer efectiva la garantía y adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios es:

LeapFrog México S.A. de C.V.
 Avenida Insurgentes Sur # 1863, oficina 701
 Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro Obregón
 C.P. 01020 México, D.F.
 Tel. 01 800 999 LEAP
www.leapfrog.com.mx

LEAPFROG, el logotipo de LeapFrog y LEARN & GROOVE son marcas comerciales registradas o marcas registradas de LeapFrog Enterprises, Inc. Copyright © 2010 LeapFrog Enterprises, Inc. Todos los derechos reservados.

leapfrog.com Recomendado para niños de 6 a 36 meses. Pieza No.: 605-11608-B Artículo No.: 10063